

# **ECOMAX**™

**EM18101P-1H**

**1 GAL. WET/DRY VACUUM**

**HÚMEDA/SECA ASPIRADORA DE 3,8 L**

**ASPIRATEUR HUMIDE/SEC DE 3,8 L**



**Instruction Manual**

**Manual de instrucciones**

**Guide D'utilisation**

**[www.altonindustries.com](http://www.altonindustries.com)**

**If you have questions or comments, contact us.**

**Si tiene dudas o comentarios, contáctenos.**

**Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.**



**1-888-899-0146**

**ENGLISH**

---

**English (original instructions)****1**

---

**Español (traducido de las instrucciones originales)****10**




---


**Français (traduction de la notice d'instructions originale)****19**

---


**DEFINITIONS: SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS**


This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert people to hazardous situations and the risk of personal injury or property damage.


-  **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.
-  **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.
-  **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.
- NOTICE:** Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.



- 1** Handle
- 2** Power switch
- 3** Lid latch
- 4** Vacuum port
- 5** Dust tank
- 6** Power cord
- 7** 1-1/4" x 4' Hose (13-3306)
- 8** Gulper nozzle (13-1588)
- 9** Crevice nozzle (13-1508)
- 10** Foam filter (20-1200A) - For wet pick up
- 11** Reusable dry filter with clamp ring (20-1100) - For dry pick up only
- 12** Wall-mount bracket (25-1215)

 **CAUTION:** Please always apply the appropriate filter when using the vacuum to avoid any material or debris getting into the motor housing.

 **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

 **WARNING:** To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

If you have questions or comments, contact us at:  
1-888-899-0146.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**⚠ WARNING:** When using electric appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

**BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.**

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock. Do not expose to rain. Store indoors.

- Do not leave the appliance when it is connected to a power source. Unplug it from outlet when not in use and before servicing.
- Do not allow the appliance to be used as a toy. Pay close attention when the appliance is used by or near children.
- Use this appliance **ONLY** as described in the manual. Use only ECOMAX recommended attachments.
- Do not use this appliance with a damaged cord or plug. If the appliance is not working correctly, or if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a service center.
- Do not pull or carry this appliance by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug this appliance by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle the plug or appliance with wet hands.
- Do not put any objects into the openings of the appliance. Do not use the appliance with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from the openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging appliance.
- Take extra care when cleaning on stairs.
- Do not use the appliance to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where flammable or combustible liquids are present.
- Static shocks are possible in dry areas or when the relative humidity of the air is low. This is only temporary and does not affect the use of the vacuum. To reduce the frequency of static shocks, add moisture to the air with a console, installed humidifier or use anti-static hose (standard on some models).
- To avoid spontaneous combustion, empty the dust tank after each use.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS ADDITIONAL SAFETY RULES**

**⚠ WARNING**

- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use to vacuum combustible explosive materials, such as coal, grain, or other finely divided combustible materials.
- Do not use to vacuum hazardous, toxic or carcinogenic materials, such as asbestos or pesticide.
- Never pick up explosive liquids (e.g. gasoline, diesel fuel, heating oil, paint thinner, etc.), acids or solvents.
- Do not use vacuum without filters in place.
- Some wood contains preservatives which can be toxic. Take extra care to prevent inhalation and skin contact when working with these materials. Request and follow any safety information available from the material supplier.
- Do not use vacuum as a step ladder.
- Do not place heavy objects on vacuum.
- An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is 16 gauge has more capacity than 18 gauge. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. When using more than one extension to make up the total length, be sure each individual extension cord contains at least the minimum wire size. The following table shows the correct size to use. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord.
- If an extension cord is to be used outdoors it must be marked with the suffix W-A or W following the cord type designation. For example – SJTW-A indicates it is acceptable for outdoor use.

		Minimum Gauge for Cord Sets				
Ampere	Ra ting	Volts	Total Length of Cord in Feet (meters)			
		120V	25 ( 7.6 )	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
		240V	50 (15.2)	10 0 (30.5)	200 ( 61.0)	300 ( 91.4)
More Than	Not More Than	AWG				
0	6	18	16	16	14	
6	10	18	16	14	12	
10	12	16	16	14	12	
12	16	14	12	Not Re commended		

**⚠ WARNING:** Always wear proper personal hearing protection that conforms to ANSI S12.6 (S3.19) during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

**⚠ WARNING:** Always use safety goggles. Everyday eyeglasses are NOT safety goggles. Also use face or dust mask if area of operation is dusty. **ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:**

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/ CSA Z94.3),
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- NIOSH/ OSHA/ MSHA respiratory protection.


To reduce the exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**⚠ WARNING**  
IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT-GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK. CHECK WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSON IF YOU ARE IN DOUBT AS TO WHETHER THE OUTLET IS PROPERLY GROUNDED. DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED WITH THE APPLIANCE – IF IT WILL NOT FIT THE OUTLET HAVE A PROPER OUTLET INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in sketch A. A temporary adaptor that looks like the adaptor illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adaptor should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, plug or the like extending from the adaptor must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adaptor is used, it must be held in place by a metal screw.



**IN CANADA, THE USE OF A TEMPORARY ADAPTOR IS NOT PERMITTED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE.**

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this appliance.

**⚠ WARNING:** IF THE CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY A SPECIAL CORD OR ASSEMBLY AVAILABLE FROM THE MANUFACTURER OR HIS AUTHORIZED SERVICE AGENT.

### IMPORTANT SAFEGUARDS


The symbol on the product or packaging indicates that the product must not be treated as domestic refuse. Instead, it should be handed in to a collection point for the recycling of electrical and electronic components. By ensuring the product is treated in the correct manner, you will help prevent any negative impact on the environment and health that might arise were the product to be discarded as ordinary refuse. For further information about recycling, you should contact your local authorities, refuse collection service or the sales outlet where you bought the goods.



**⚠ WARNING:** This product can expose people to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


**⚠ WARNING**

- TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USERS MUST READ INSTRUCTION MANUAL. DO NOT RUN UNATTENDED. DO NOT PICK UP FLAMMABLE, COMBUSTIBLE OR HOT MATERIALS. DO NOT USE AROUND EXPLOSIVE DUST, LIQUIDS OR VAPORS. ELECTRICAL DEVICES PRODUCE ARCS OR SPARKS WHICH CAN CAUSE FIRE OR EXPLOSION. DO NOT USE AT FILLING STATIONS OR ANYWHERE GASOLINE IS STORED OR DISPENSED. DO NOT VACUUM TOXIC OR CARCINOGENIC MATERIALS OR OTHER HEALTH ENDANGERING MATERIALS SUCH AS ASBESTOS OR PESTICIDES. ALWAYS USE PROPER EYE AND RESPIRATORY PROTECTION. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. DO NOT TO BE USED AS A STEP STOOL.



**PRODUCT SPECIFICATIONS**

Model	EM18101P-1H
Tank Capacity	1 Gallon
Power	120 V / 60 Hz / 5 A
Motor	Single Stage
Hose	1-1/4 in. x 4 ft.
Power cord	SJTW18AWG / 6 ft. Length



**UNPACKING & SET-UP SUMMARY**

1. Pull lid latches in an outward motion, remove power head and some accessories that may have been shipped in the tank.
2. The wall-mount bracket that comes with this vacuum, See MOUNTING WALL BRACKET for the wall-mount bracket installation instructions.
3. Before replacing power head, refer to this manual to ensure you have the proper filters installed for the cleaning operation.
4. Replace power head, and apply pressure with thumb to each latch until it snaps tightly in place. Make sure all lid latches are clamped securely.
5. Insert the hose end into inlet of tank.
6. Attach one of the cleaning accessories (depending on the cleaning requirements) on the hose. Twist slightly to tighten the connection.
7. Plug the cord into the wall outlet. The vacuum is ready for use.
8. Turn the unit "ON" by pushing the switch from position "0" to position "I". The "0" is the "OFF" position and the "I" is the "ON" position.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury from accidental starting, always shut off vacuum and disconnect the power plug from the wall outlet before installing any part or cleaning accessory.

**⚠ WARNING:** Do not alter the plug in any way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of fire or explosion, do not operate this vac in areas with flammable gases, vapors or explosive dust in the air. Flammable gases or vapors include but are not limited to: lighter fluid, solvent-type cleaners, oil-based paints, gasoline, alcohol or aerosol sprays. Explosive dusts include but are not limited to: coal, magnesium, aluminum, and grain or gun powder. Do not vacuum explosive dust, flammable or combustible liquids or hot ashes. Do not use this vac as a sprayer for any flammable or combustible liquid. To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials.

**⚠ WARNING:** The operation of any utility vac can result in foreign objects being blown into the eyes, which can result in severe eye injury. Always wear safety goggles complying with ANSI Z87.1 (or in Canada, CSA Z94.3) before starting operation.


**⚠ CAUTION:** To reduce risk of hearing damage, wear ear protectors when using the vacuum for extended hours or when using it in a noisy area.

**MOUNTING WALL BRACKET**

Mount the wall bracket to a wall stud. Secure with hardware provided.

**⚠ WARNING:** An inadequately mounted wall bracket could become loose and fall, causing injury or damage to the wet/dry vacuum. The location used to mount the wall bracket should be strong enough to hold the combined weight of the vacuum and accessories.

**⚠ CAUTION:** The location used to mount the wall bracket should be strong enough to hold the combined weight of the vacuum and accessories.



**⚠ WARNING:** Never operate the vacuum without filters installed.

**DRY PICK-UP**


**INSTALLING THE FOAM FILTER**

1. Installing the foam filter will help to protect the motor and minimize the potential for misting that may appear in the exhaust air or dripping of liquid around the lid.

**INSTALLING THE REUSABLE FILTER**

2. The reusable filter must always be in correct position to reduce the risk of leaks and possible damage to vac. Make sure that the reusable filter is completely covering the filter cage. Attach the clamp ring and press it down to lock this reusable filter. Make sure there are no gaps between the reusable filter and the lid (See illustration). It is very important to assemble the reusable filter to the cage without any possible leaks or tears. Any leaks will allow the picked up debris to be blown out of the blower port and back into the surrounding environment.

3. When using the vac to pick up fine dust, it will be necessary to empty the dust tank and clean or replace the filter at more frequent intervals to maintain peak vac performance.
4. Replace power head, and apply pressure with thumb to each latch until it snaps tightly in place. Make sure all lid latches are clamped securely.
5. Insert the hose end into inlet of tank.
6. Attach one of the cleaning accessories (depending on the cleaning requirements) on the hose. Twist slightly to tighten the connection.
7. Plug the cord into the wall outlet. The vacuum is ready for use.
8. Turn the unit "ON" by pushing the switch from position "O" to position "I". The "O" is the "OFF" position and the "I" is the "ON" position.




**REMEMBER!** The foam filter and reusable dry filter with ring must be installed for dry pick up.

**NOTICE:**

A dry filter is necessary to pick up dry material. If use the vac to pick up dust when the filter is wet, the filter will clog quickly and be very difficult to clean. If the filter gets wet, replace it before continuing to do dry pickups.


**WET PICK-UP**

1. When vacuuming liquid, remove the reusable filter and any disposable dust bag (not include). For foam wet filter installation instruction, see **INSTALLING THE FOAM FILTER**.
2. Replace power head, and apply pressure with thumb to each latch until it snaps tightly in place. Make sure all lid latches are clamped securely.
3. Insert the hose end into inlet of tank.
4. Attach one of the cleaning accessories (depending on the cleaning requirements) on the hose. Twist slightly to tighten the connection.
5. Plug the cord into the wall outlet. The vacuum is ready for use.
6. Turn the unit "ON" by pushing the switch from position "O" to position "I". The "O" is the "OFF" position and the "I" is the "ON" position.



**NOTICE:**  
**WET PICK-UP ACCESSORIES SHOULD BE WASHED PERIODICALLY, ESPECIALLY AFTER PICKING UP WET, STICKY FLUIDS OR SPILLS. THIS CAN BE ACCOMPLISHED WITH A WARM SOLUTION OF SOAP AND WATER.**

This wet/dry vac is equipped with a float mechanism which will rise automatically to cut off the airflow when the liquid in the tank reaches a predetermined level. When this happens, turn off vac, unplug the power cord, and empty the dust tank. You will know that the float has shut the airflow off because the suction ceases and the motor noise becomes higher in pitch due to increased motor speed. The liquid capacity may vary with the rate of pickup.



**IMPORTANT!**

To reduce the risk of damage to the vac, do not run motor with float in raised position.


**NOTICE:**

**IF ACCIDENTALLY TIPPED OVER, THE VACUUM COULD CLOSED SUCTION. IF THIS OCCURS, PLACE VAC IN UPRIGHT POSITION AND TURN SWITCH OFF. THIS WILL ALLOW THE FLOAT TO RETURN TO ITS NORMAL POSITION, AND YOU WILL BE ABLE TO CONTINUE OPERATION.**

**EMPTYING THE TANK**

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before emptying the dust tank.

1. Remove the power head assembly of the wet/dry vac by pulling outward on the lid clips located on each side of the vac. Lift off the power head assembly.
2. Dump the tank contents into the proper waste disposal container.




**CLEANING**

To keep the wet/dry vacuum looking its best, use a cloth dampened only with water and mild soap to clean its surface.

To clean the tank:

1. Dump out debris.
2. Wash tank thoroughly with a cloth dampened only with water and mild soap.
3. Wipe with dry cloth.



To clean the foam filter:

1. Wash foam filter with water and mild soap.
2. Dry completely (approximately 24 hours) and re-install.





## MAINTENANCE

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before changing or cleaning filter. The filter should be cleaned frequently to maintain peak vacuum performance.

**⚠ WARNING:** Do not remove filter cage and float. The float prevents water from entering the impeller and damaging the motor. The cage prevents fingers from touching the moving impeller.

**⚠ CAUTION:** To avoid damage to the impeller and motor, always reinstall the reusable filter before using the vacuum for dry pickups and always reinstall the foam filter before using the vacuum for dry pickups and wet pickups.

**⚠ CAUTION:** After cleaning, check the filter for tears or small holes. Do not use a filter with holes or tears in it. Even a small hole can cause dust to come out of the vacuum. Replace it immediately.

**⚠ CAUTION:** If the filter is clean and not damaged, replace it on the filter cage. If it cannot be reused, place a new filter over the filter cage.

**⚠ CAUTION:** Clean the filter in an open area.

## STORAGE

Before storing the vacuum, the dust tank should be emptied and cleaned. The cord should be wrapped and hung on the unit and the accessories should be kept in the accessory holder. The vacuum should be stored indoors.


## TROUBLESHOOTING

**⚠ WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS AND/OR ELECTRICAL SHOCK, TURN POWER SWITCH OFF AND DISCONNECT GROUNDED PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE PERFORMING TROUBLESHOOTING CHECKS.

Minor problems often can be fixed without calling customer service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Vacuum does not run	No electricity	Make sure electrical outlet has voltage (A qualified electrician may need to be contacted)
Loss of suction, wet pick-up	1. Full tank 2. Clogged hose 3. Clogged filter	1. Drain and clean tank 2. Remove hose and clean debris 3. Clean or replace filter
Loss of suction, dry pick-up	1. Full tank 2. Clogged hose 3. Clogged filter	1. Drain and clean tank 2. Remove hose and clean debris 3. Clean or replace filter

EXPLODED VIEW / PARTS LIST



PART	DESCRIPTION	QTY
1	Power switch	1
2	Handle	1
3	Top cover	1
4	Power cord	1
5	Cord clamp	1
6	Baffle	1
7	Motor	1

PART	DESCRIPTION	QTY
8	Motor support sealing ring	1
9	O-ring	1
10	Motor bottom support	1
11	Float	1
12	Filter cage	1
13	Dust tank	1
14	Wall mount	1

**WARRANTY****Alton Industry Ltd. Group  
1 Year Limited Warranty**

**This warranty covers any defects in materials or workmanship of the enclosed product. Alton Industry Ltd. Group will repair or replace any defective materials due to craftsmanship of the product. This warranty does not cover any problem caused by misuse, abuse, accidents or acts of God, such as floods or hurricanes. Consequential and incidental damages are not covered under this warranty. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer the ownership. If you feel you have a defective product, please submit a copy of your receipt to the address below and call 1-888-899-0146 for instructions prior returning this item to the store or sending back to:**

**Alton Industry Ltd. Group**

**643 Innovation Dr.**

**West Chicago, IL 60185**

**We will inspect the product and contact you within 72 hours to give you the results of our inspection. We reserve the right to repair or replace the product at our discretion.**

**However, we may replace the product with one of similar but not exact features.**

**Parts and Service Information available call Alton Industry at 1-888-899-0146.**

**This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.**

## DEFINICIONES: SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.



**PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.




**ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **podría provocar la muerte o lesiones graves**.



**ATENCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **posiblemente provocaría lesiones leves o moderadas**.

**AVISO:** Se refiere a una práctica **no relacionada a lesiones corporales** que de no evitarse **puede resultar en daños a la propiedad**.



- |  |  |
|--|--|
| 1 Manejar  | 11 Filtro de tela con anillo de sujeción (20-1100)<br>- Sólo para recogida en seco |
| 2 Interruptor  | 12 Soporte para montaje en pared (25-1215)   |
| 3 Tapa pestillo  |  |
| 4 De vacío de puerto   |  |
| 5 Tanque de polvo  |  |
| 6 Cable de alimentación  |  |
| 7 3,2 cm x 1,2 m Manguera (13-3306)                            |  |
| 8 Boquilla Gulper (13-1588)                                    |  |
| 9 Boquilla para ranuras (13-1508)                              |  |
| 10 Filtro de espuma (20-1200A)<br>- Para la recogida en húmedo |  |



**ATENCIÓN:** Por favor, aplique siempre el filtro adecuado cuando utilice la aspiradora para evitar que cualquier material o residuo en la carcasa del motor.



**ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Si tiene preguntas o comentarios, póngase en contacto con nosotros: 1-888-899-0146.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**⚠️ ADVERTENCIA:** Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre siga instrucciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones corporales, incluyendo las siguientes:

**ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

**⚠️ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponer a la lluvia.

Almacenar bajo techo.

- No exponga el aparato a la lluvia. Almacénelo en el interior. Esto reducirá el riesgo de descargas eléctricas.
- No permita que se juegue con él. Preste especial atención si el aparato es utilizado por o cerca de niños.
- SÓLO use este aparato como lo describe el manual. Use sólo los accesorios ECOMAX recomendados.
- No use este aparato si su cable o enchufe están dañados. Si el aparato no funciona debidamente, o si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie, o si se ha caído en agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- No tire del cable, levante el aparato por el cable, use el cable como un mango, cierre la puerta si el cable está en el umbral, o tire del cable entorno a bordes o esquinas a lados. No atropelle el cable con el aparato. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Notire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufarlos, tome el enchufe con meza, no el cable.
- No toque el enchufe o el aparato si tiene las manos mojadas.
- No inserte ningún objeto por las aperturas del aparato. No utilice este aparato si tiene alguna apertura bloqueada; manténgalo sin polvo, pelusa, pelo o cualquier otra cosa que podría reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, vestimenta suelta, dedos y toda parte de su cuerpo alejados de las aperturas y piezas móviles del aparato.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado cuando lo use para limpiar en escaleras.
- No use el aparato para recoger líquidos o combustibles, como gasolina, ni lo use en lugares donde exista la presencia de líquidos inflamables o combustibles.
- Es posible que se produzcan descargas estáticas

en áreas secas o cuando la humedad relativa del aire sea baja. Esto es solo pasajero y no afecta la utilización de la aspiradora. Para reducir la frecuencia de las descargas estáticas, agregue humedad al aire con un adorno instalado de consola o use la manguera antiestática (estándar en algunos modelos).

- Para evitar una combustión espontánea, vacíe el recipiente después de cada uso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

**⚠️ ADVERTENCIA:**

- No recoja nada que se esté quemando o que esté humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use para aspirar materiales combustibles explosivos, como carbón, grano u otro material combustible amente dividido.
- No utilice para aspirar materiales peligrosos, tóxicos o cancerígenos, tales como asbesto o pesticida.
- Nunca recoja líquidos explosivos (como gasolina, combustible diesel, gasóleo, diluyente de pintura, etc.), ácidos o solventes.
- No utilice la aspiradora sin los filtros bien puestos.
- Alguna madera contiene preservantes que pueden ser tóxicos. Tenga especial cuidado para prevenir la inhalación y el contacto con la piel cuando trabaje con estos materiales. Solicite y siga cualquier información de seguridad que el proveedor de materiales ponga a la disposición.
- No use la aspiradora como escalera de mano.
- No coloque objetos pesados sobre la aspiradora.
- Los hilos del alargador deben ser de un calibre apropiado (AWG o American Wire Gauge) para su seguridad. Mientras menor sea el calibre del hilo, mayor la capacidad del cable. Es decir, un hilo calibre 16 tiene mayor capacidad que uno de 18. Un cable de un calibre incorrecto causará una caída en la tensión de la línea dando por resultado una pérdida de energía y sobrecalentamiento. Cuando se utilice más de un alargador para completar el largo total, asegúrese que los hilos de cada alargador tengan el calibre mínimo. La tabla siguiente muestra el tamaño correcto a utilizar. Si tiene dudas sobre cuál calibre usar, use un calibre mayor. Cuanto más pequeño sea el número del calibre, más resistente será el cable.
- Si utilizará un alargador en el exterior, deberá tener marcado el sufijo W-A ó W luego de la designación del tipo de cable. Por ejemplo – SJTW-A para indicar que es aceptable para usar afuera.

Calibre mínimo para cables de alimentación						
Amperaje		Voltios	Largo total del cordón en metros (pies)			
		120V	7,6 (25)	15,2 (50)	30,5 (100)	45,7 (150)
		240V	15,2 (50)	30,5 (100)	61,0 (200)	91,4 (300)
Más de	No más de	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	No recomendado	

**⚠ ADVERTENCIA:** Siempre use protección auditiva personal en conformidad con ANSI S12.6 (S3.19) durante el uso de este aparato. Bajo algunas condiciones y duraciones de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a una pérdida auditiva.

**⚠ ADVERTENCIA:** SIEMPRE utilice gafas de seguridad. Los anteojos de diario NO SON gafas de seguridad. Utilice también careta o mascarilla si se produce polvo al operar en el área. **PORTE SIEMPRE EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO:**

- Protección ocular ANSI Z87.1(CAN/CSA Z94.3),
- Protección auditiva ANSI S12.6(S3.19),
- Protección respiratoria NIOSH/OSHA/MSHA.


Para reducir la exposición a estos productos químicos, use equipo de seguridad aprobado, como máscaras contra el polvo que están especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

**INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA**

Este aparato debe estar conectado a tierra. De ocurrir un desperfecto, la conexión a tierra ofrece una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato viene equipado con un cable con conductor de conexión a tierra para el equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe se debe insertar en un tomacorriente apropiado el cual debe estar instalado correctamente y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y regulaciones locales.

**⚠ ADVERTENCIA:** UNA CONEXIÓN INADECUADA DEL CONDUCTOR CONECTADO A TIERRA PUEDE RESULTAR EN DESCARGA ELÉCTRICA. VERIFIQUE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO O TÉCNICO DE SERVICIO SI TIENE DUDAS CON RESPECTO A SI EL TOMACORRIENTE ESTÁ ADECUADAMENTE CONECTADO A TIERRA. NO HAGA MODIFICACIONES EN EL ENCHUFE PROVISTO CON EL APARATO. SI NO SE AJUSTA AL TOMACORRIENTE, HAGA QUE UN ELECTRICISTA CALIFICADO LE INSTALE UN TOMACORRIENTE APROPIADO.

Este aparato es para utilizarse en un circuito de 120 voltios nominal y cuenta con un enchufe con conexión a tierra como el que aparece en la ilustración A. Puede usar un adaptador provisional como el que se muestra en las ilustraciones B y C para conectar este enchufe a un tomacorriente de 2 polos, como el que se exhibe en la ilustración B, si no tiene disponible un tomacorriente debidamente conectado a tierra. El adaptador provisional debe ser utilizado solamente hasta que un electricista pueda instalar un tomacorriente debidamente conectado a tierra (ilustración A). La espiga rígida de color verde, lengüeta o accesorio similar que sale del adaptador debe conectarse a una conexión a tierra permanente tal como la tapa del tomacorriente, debidamente puesta a tierra. Siempre que se utilice un adaptador, debe ser sujetado en su lugar mediante un tornillo metálico.



**EN CANADÁ, EL REGLAMENTO DE ELECTRICIDAD CANADIENSE NO PERMITE EL USO DE UN ADAPTADOR PROVISIONAL.**

Asegúrese de que este artefacto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que la del enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este artefacto.

**⚠ ADVERTENCIA:** SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO, DEBE SER REEMPLAZADO POR UN CABLE ESPECIAL O MONTAJE DISPONIBLE A TRAVÉS DEL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

**CONSIDERACIONES IMPORTANTES**

El símbolo en el producto o el paquete indica que el producto usado no se debe considerar parte de los desechos domésticos. En cambio, este debe llevarse a un punto de recolección para el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos. Al garantizar que el producto se trató de la manera correcta, ayudará a evitar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud que podría originarse si el producto se eliminara como desecho ordinario. Para obtener más información sobre el reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales, su servicio de recolección de desechos o el punto de venta donde lo compró.



**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California considera que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**⚠ ADVERTENCIA:**

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. NO DEJE EL APARATO CONECTADO. DESCONÉCTELO DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO NO LO ESTÉ USANDO Y ANTES DE HACERLE ALGÚN SERVICIO. NO EXPONGA A LA LLUVIA, ALMACÉNELO EN EL INTERIOR. NO UTILICE CON EL CABLE O EL ENCHUFE DAÑADO. MANTENGA EL CABLE ALEJADO DE SUPERFICIES CALIENTES. NO LO UTILICE PARA ASPIRAR LÍQUIDOS COMBUSTIBLES O FLAMABLES; COMO GASOLINA, NI LO USE EN ÁREAS DONDE PUEDAN ESTAR PRESENTES. NO ASPIRE NADA QUE ESTÉ ENCENDIDO O FUMÁNDOSE, COMO CIGARROS, CERILLOS O CENIZAS CALIENTES. NO ASPIRE TÓXICOS, CANCERÍGENOS, COMBUSTIBLE U OTROS MATERIALES PELIGROSOS COMO ASBESTO, PLOMO, PESTICIDAS U OTROS MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA SALUD. DOBLE INSULATION- AL DAR SERVICIO, SÓLO UTILICE PIEZAS DE REPUESTO IDENTÍCAS. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO DOMÉSTICO.




**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Modelo	EM18101P-1H
Capacidad del tanque	3,8 Litros
Potencia	120 V / 60 Hz / 5 A
Motor	De una sola fase
Manguera	3,2 cm x 1,2 m
Cable de alimentación	SJTW18AWG / 1,8 m largo

**RESUMEN DE DESEMBALAJE Y CONFIGURACIÓN**

1. Tire de los pestillos de la tapa hacia afuera, retire el cabezal de potencia y algunos accesorios que pueden haberse enviado en el tanque.
2. El soporte de montaje en pared que viene con esta aspiradora. Consulte SOPORTE DE MONTAJE EN PARED para ver las instrucciones de instalación del soporte de montaje en pared.
3. Antes de reemplazar el cabezal de potencia, consulte este manual para asegurarse de tener instalado el filtro adecuado para la operación de limpieza.

4. Coloque la tapa con el motor y presione con el pulgar en cada traba hasta que cierre firmemente en su lugar. Asegúrese de que todas las trabas sujetan firmemente la tapa.
5. Inserte el extremo de la manguera flexible en la entrada del tanque.
6. Conecte uno de los accesorios para limpieza (según sus necesidades de limpieza) en el extremo libre de la extensión.
7. Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente de pared. Su aspiradora esta lista para usar.
8. Después de enchufar el cable de alimentación en el tomacorriente de pared, coloque la unidad en la posición de "ENCENDIDO" presionando el interruptor desde la posición "0" a la posición "I". La marca "0" es la posición de "APAGADO" y la "I" es la posición de "ENCENDIDO".



**⚠ ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones por un arranque accidental, siempre apague la aspiradora y desconecte el enchufe de alimentación del tomacorriente de pared antes de instalar cualquier pieza o accesorio de limpieza.

**⚠ ATENCIÓN:** No altere el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado.

**⚠ ADVERTENCIA:** Inflamables o polvo explosivo en el aire. Los gases o vapores inflamables incluyen, entre otros: Líquidos de encendedores, limpiadores tipo solvente, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol y rociadores en aerosol. Los polvos explosivos incluyen, entre otros: Carbón, magnesio, aluminio y pólvora o pólvora cilíndrica. No aspire polvos explosivos, líquidos inflamables o combustibles ni cenizas calientes. No use esta aspiradora como rociador de líquidos inflamables o combustibles. Para reducir el riesgo de peligros para la salud debido a vapores o polvo, no aspire materiales tóxicos.

**⚠ ADVERTENCIA:** El funcionamiento de cualquier aspiradora para uso general puede soplar objetos extraños a los ojos del operador y, de esta manera, causar graves daños oculares. Siempre use gafas de seguridad que cumplan con ANSI Z87.1 (o con CSA Z94.3 en Canadá) antes de comenzar la operación.



**⚠ ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de daños auditivos, use protectores para los oídos cuando use la aspiradora por varias horas o en un entorno bullicioso.

### SOPORTE DE MONTAJE EN PARED

Monte el soporte de pared en un montante de pared. Asegure con el hardware proporcionado.

**⚠ ADVERTENCIA:** Un soporte de pared montado incorrectamente podría aflojarse y caerse, causando lesiones o daños a la aspiradora para seco/mojado. La ubicación utilizada para montar el soporte de pared debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso combinado de la aspiradora y los accesorios.

**⚠ ATENCIÓN:** La ubicación utilizada para montar el soporte de pared debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso combinado de la aspiradora y los accesorios.



**⚠ ADVERTENCIA:** Nunca opere la aspiradora sin filtros instalados.


### ASPIRADO EN SECO

#### INSTALACIÓN DEL FILTRO DE ESPUMA


1. La instalación del filtro de espuma ayudará a proteger el motor y minimizará la posibilidad de que se empañe el aire de escape o el goteo de líquido alrededor de la tapa.

#### INSTALACIÓN DEL FILTRO REUTILIZABLE

2. El filtro reutilizable siempre debe estar en la posición correcta para reducir el riesgo de fugas y posibles daños a la aspiradora. Asegúrese de que el filtro reutilizable cubra completamente la jaula del filtro. Coloque el anillo de sujeción y presiónelo hacia abajo para bloquear este filtro reutilizable. Asegúrese de que no haya espacios entre el filtro reutilizable y la tapa (vea la ilustración). Es muy importante montar el filtro reutilizable a la jaula sin posibles fugas o roturas. Cualquier fuga permitirá que los desechos recogidos salgan del puerto del soplador y regresen al entorno circundante.
3. Cuando use el aspiradora para aspirar polvo fino, será necesario vaciar el tanque para polvo y limpiar o reemplazar el filtro en intervalos más frecuentes para mantener el máximo rendimiento de la aspiradora.
4. Coloque la tapa con el motor y presione con el pulgar en cada traba hasta que cierre firmemente en su lugar. Asegúrese de que todas las trabas sujetan firmemente la tapa.
5. Inserte el extremo de la manguera flexible en la entrada del tanque.
6. Conecte uno de los accesorios para limpieza (según sus necesidades de limpieza) en el extremo libre de la extensión.
7. Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente de pared. Su aspiradora esta lista para usar.
8. Después de enchufar el cable de alimentación en el tomacorriente de pared, coloque la unidad en la posición de "ENCENDIDO" presionando el interruptor desde la posición "0" a la posición "1". La marca "0" es la posición de "APAGADO" y la "1" es la posición de "ENCENDIDO".









¡RECUERDE! El filtro de espuma y el filtro seco reutilizable con anillo deben instalarse para la recogida en seco.

**AVISO:**

Se necesita el filtro seco para recoger el material seco. Si usa la aspiradora para aspirar polvo cuando el filtro está mojado, este se obstruirá rápidamente y la limpieza será muy difícil. Si el filtro se moja, reemplácelo antes de continuar aspirando.

**RECOGIDA HÚMEDA**


1. Al aspirar líquido, retire el filtro reutilizable y cualquier bolsa de polvo desechable (no incluida). Para obtener instrucciones sobre la instalación del filtro húmedo de espuma, consulte **INSTALACIÓN DEL FILTRO DE ESPUMA**.
2. Coloque la tapa con el motor y presione con el pulgar en cada traba hasta que cierre firmemente en su lugar. Asegúrese de que todas las trabas sujetan firmemente la tapa.
3. Inserte el extremo de la manguera flexible en la entrada del tanque.
4. Conecte uno de los accesorios para limpieza (según sus necesidades de limpieza) en el extremo libre de la extensión.
5. Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente de pared. Su aspiradora esta lista para usar.
6. Después de enchufar el cable de alimentación en el tomacorriente de pared, coloque la unidad en la posición de "ENCENDIDO" presionando el interruptor desde la posición "0" a la posición "I". La marca "0" es la posición de "APAGADO" y la "I" es la posición de "ENCENDIDO".



**AVISO:**

**LOS ACCESORIOS PARA RECOLECTORES HÚMEDOS DEBEN LAVARSE PERIÓDICAMENTE, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE RECOGER LÍQUIDOS PEGAJOSOS O HÚMEDOS O DERRAMES. ESTO SE PUEDE LOGRAR CON UNA SOLUCIÓN CALIENTE DE AGUA Y JABÓN.**

Esta aspiradora para seco/ mojado está equipada con un mecanismo de flotador que se eleva automáticamente para cortar el flujo de aire cuando el líquido en el tanque alcanza un nivel predeterminado. Cuando ocurra esto, apague la aspiradora, desenchufe el cable de alimentación y vacíe el tanque para polvo. Sabrá que el flotador ha cerrado el flujo de aire y que la succión se detiene y el ruido del motor se vuelve más agudo debido a la disminución de la velocidad del motor. La capacidad de líquido puede variar según la cantidad que se aspire.



**IMPORTANTE!**

Para reducir el riesgo de daños a la aspiradora, no haga funcionar el motor con el flotador en la posición elevada.


**AVISO:**

**SI SE ACCIDENTALMENTE SE TIRA, EL VACÍO PODRÍA CERRAR LA SUCCIÓN. SI ESTO OCURRE, COLOQUE VAC EN POSICIÓN ACTUAL Y DESLIGUE EL INTERRUPTOR. ESTA VOLUNTAD PERMITIR AL FLOTADOR VOLVER A SU POSICION NORMAL, Y USTED PODRÁ CONTINUAR LA OPERACIÓN.**

## VACIAR EL DEPÓSITO

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones debido arranques accidentales, desenchufe el cable de alimentación antes vaciar tanque para polvo.


1. Retire el ensamble del cabezal de alimentación de la aspiradora para seco/ mojado jalando hacia fuera los sujetadores de la tapa ubicados a cada lado de la aspiradora. Retire el ensamble del cabezal de alimentación.
2. Vacíe el contenido del tanque en el contenedor de residuos adecuado.



## LIMPIEZA


Para mantener su aspiradora para seco/mojado con una apariencia perfecta, limpie la superficie exterior con un paño humedecido con agua tibia y jabón suave. Para limpiar el tanque:

1. Retire los desechos.
2. Lave el tanque completamente con agua tibia y jabón suave.
3. Limpie con un paño seco.



Para limpiar el filtro de espuma:

1. Lave el filtro de espuma con agua y jabón suave.
2. Seque por completo (aproximadamente 24 horas) y vuelva a instalar.



## MANTENIMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones debido a arranques accidentales, desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar o limpiar el filtro. Debe limpiar el filtro a menudo para mantener el máximo rendimiento de la aspiradora.

**⚠ ADVERTENCIA:** No retire la caja del filtro ni el flotador. El flotador evita que el agua ingrese al propulsor y que dañe el motor. La caja evita que los dedos toquen el propulsor en movimiento.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en la rueda y el motor del soplador, siempre vuelva a instalar el filtro reutilizable antes de usar la aspiradora para aspirar en seco y siempre vuelva a instalar el filtro de espuma antes de usar la aspiradora para aspirar en mojado.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Después de limpiar, revise si el filtro tiene desgarraduras u orificios pequeños. No use la aspiradora si un filtro tiene orificios o desgarraduras. Incluso un pequeño orificio puede causar que salga mucho polvo de su aspiradora. Reemplácelo inmediatamente.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si el filtro está limpio y no está dañado, reemplácelo en la jaula del filtro. Si no se puede reutilizar, coloque un filtro nuevo sobre la jaula del filtro.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Limpie el filtro en un área abierta.

## ALMACENAJE


Antes de almacenar su aspiradora, el tanque para polvo debe vaciarse y limpiarse. El cable debe enrollarse y colgarse en la unidad y los accesorios deben guardarse en el porta accesorios para que estén a la mano. La aspiradora se debe almacenar en interiores.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**⚠ ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES POR PARTES EN MOVIMIENTO Y/O DESCARGAS ELÉCTRICAS, APAGUE EL INTERRUPTOR DE CORRIENTE Y DESCONECTE ENCHUFE A TIERRA DEL TOMACORRIENTE ELÉCTRICO ANTES DE REALIZAR COMPROBACIONES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin llamar al Servicio al Cliente.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La aspiradora no funciona	No hay electricidad	Asegúrese de que el tomacorriente tenga voltaje (Puede que deba ponerse en contacto con un electricista calificado)
Se pierde la capacidad de succión en mojado	1. Tanque lleno 2. La manguera está obstruida 3. El filtro está obstruido	1. Drene y limpie el tanque 2. Retire la manguera y limpie la suciedad 3. Limpie o reemplace el filtror
Se pierde la capacidad de succión en seco	1. Tanque lleno 2. La manguera está obstruida 3. El filtro está obstruido	1. Drene y limpie el tanque 2. Retire la manguera y limpie la suciedad 3. Limpie o reemplace el filtror

VISTA AMPLIADA / LISTA DE PIEZAS



Artículo	Descripción	Cantidad
1	Interruptor	1
2	Manejar	1
3	La cubierta superior	1
4	Cable de alimentación	1
5	Cable de alimentación	1
6	Deflector	1
7	Motora	1

Artículo	Descripción	Cantidad
8	Anillo de estanqueidad soporte motor	1
9	junta tórica	1
10	Soporte inferior del motor	1
11	Flotar	1
12	Jaula de filtro	1
13	Tanque de polvo	1
14	montaje en pared	1

## **Alton Industry Ltd. Group Garantía Limitada de 1 año**

**Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o habilidad del producto incluido.**

**Alton el Grupo de Industrias reparará o sustituirá cualquier material defectuoso debido a la artesanía del producto. Esta garantía no cubre ningún problema causado por el mal uso, el abuso, accidentes o actos del dios, como inundaciones o huracanes. También daños y perjuicios consiguientes y secundarios no son cubiertos conforme a esta garantía. La cobertura se termina si usted vende o de otra manera transfiere la propiedad.**

**Si usted siente que usted tiene un producto defectuoso por favor envíe el producto atrás, el franqueo pagado con una copia de su recibo para dirigirse debajo. Por favor llámese 1-888-899-0146 para instrucciones antes del devolver este artículo a la tienda o el enviar atrás:**

**Alton Industry Ltd. Group  
643 Innovation Dr.  
West Chicago, IL 60185**

**Inspeccionaremos el producto y nos pondremos en contacto con usted dentro de 72 horas para darle los resultados de nuestra inspección. Reservamos el derecho de reparar o sustituir el producto en nuestra discreción. Sin embargo, podemos sustituir el producto por uno de similar, pero no rasgos exactos.**

**Partes y Información de Servicio disponible llamada Alton Industries at 1-888-899-0146.**

**Esta garantía le da derechos específicos legales, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado al estado.**

## DÉFINITIONS : SYMBOLES ET TERMES D'ALARME SÉCURITÉ

Ces guides d'utilisation utilisent les symboles et termes d'alarmes sécurité suivants pour vous prévenir de situations dangereuses et de risques de dommages corporels ou matériels.



**DANGER** : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves.**




**AVERTISSEMENT** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.**



**ATTENTION** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.**

**AVIS** : indique une pratique ne posant **aucun risque de dommages corporels** mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait poser des risques de dommages matériels.**



1 Poignée adhérence

2 Interrupteur

3 Loquet du couvercle

4 Aspirateur port

5 Bac à poussière

6 Cordon d'alimentation

7 Tuyau 3,2 cm x 1,2 m (13-3306)

8 Buse avaleur (13-1588)

9 Suceur plat (13-1508)

10 Filtre en mousse (20-1200A)

- Pour la collecte humide

11 Filtre en tissu réutilisable et anneau de serrage (20-1100)

- Pour ramassage à sec seulement

12 Support de montage mural (25-1215)



**ATTENTION** : Veuillez toujours appliquer le filtre approprié lorsque vous utilisez l'aspirateur pour éviter que des matériaux ou des débris ne pénètrent dans le boîtier du moteur.



**AVERTISSEMENT** : Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.



**AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque de blessures, lire le mode d'emploi de l'outil.

Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous à l'adresse suivante : 1-888-899-0146.

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

**⚠ AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent être suivies pour réduire tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de dommages corporels, y compris les suivantes :

### AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire tout risque de chocs électriques, ne pas l'exposer à la pluie. Entrepouser à l'intérieur.

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur. Le débrancher de la prise en d'utilisation, et avant tout entretien.
- Ne pas laisser l'appareil être utilisé comme un jouet. Être extrêmement vigilant lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Utiliser l'appareil SEULEMENT comme décrit dans ce manuel. Utiliser exclusivement des accessoires recommandés par ECOMAX.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé, a été endommagé, laissé dehors, ou est tombé dans l'eau, le rapporter dans un centre de réparation.
- Ne pas tirer sur cet appareil ou le transporter par son cordon, ne pas utiliser son cordon comme poignée, le coincer dans une porte, ou le tirer sur des bords tranchants ou des coins. Ne pas passer sur le cordon avec l'appareil. Protéger le cordon de la chaleur.
- Ne pas le débrancher en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, tirer sur la fiche et non pas sur le cordon.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains humides.
- Ne disposer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si ses ouvertures sont bloquées. Les maintenir propres et nettes de tout cheveu, poussière, peluche, ou toute autre chose pouvant en réduire la circulation d'air.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts, et toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Arrêter tout bouton de commande avant de débrancher l'appareil.
- Rester extrêmement vigilant lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tel l'essence, ou l'utiliser dans des lieux abritant des liquides inflammables ou combustibles.
- Les chocs statiques sont possibles dans les zones

sèches ou lorsque l'humidité relative de l'air est faible. Ceci n'est que temporaire et n'affecte pas l'utilisation de l'aspirateur. Pour réduire la fréquence des chocs statiques, ajoutez de l'humidité à l'air avec une console installée humide ou utiliser un tuyau antistatique (standard sur certains modèles).

- Pour éviter toute combustion spontanée, vider la cuve après chaque utilisation.

### CONSERVER CES CONSIGNES RÈGLES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

**⚠ AVERTISSEMENT :**

- Ne pas aspirer des objets incandescents, ou se consumant, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matériaux explosifs, comme le charbon, le grain, ou tout autre matériau combustible à fine texture.
- Ne pas l'utiliser pour aspirer des produits dangereux, toxiques ou carcinogènes, comme l'amiante ou les pesticides.
- Ne jamais aspirer des liquides explosifs(ex.: essence, diesel, mazout domestique, diluant, etc.), des acides ou des solvants.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans ses filtres, hormis comme indiqué dans la section Aspiration des déchets humides.
- Certains bois contiennent des conservateurs pouvant être toxiques. Lorsqu'on travaille avec ces matériaux, protéger la peau de tout contact et les poumons de toute inhalation. Se renseigner auprès du fournisseur du matériau pour obtenir toutes les directives de sécurité disponibles, et les suivre.
- Ne pas utiliser cet aspirateur comme escabeau. Ne pas mettre des objets lourds sur l'aspirateur.
- Pour la sécurité de l'utilisateur, utiliser une rallonge de calibre adéquat (AWG, American Wire Gauge [calibrage américain normalisé des fils électriques]).
- Plus le calibre est petit, et plus sa capacité est grande. Un calibre 16, par exemple, a plus de capacité qu'un calibre 18. L'usage d'une rallonge de calibre insuffisant causera une chute de tension qui entraînera perte de puissance et surchauffe. Si plus d'une rallonge est utilisée pour obtenir une certaine longueur, s'assurer que chaque rallonge présente au moins le calibre de fil minimum. Le tableau ci-dessous illustre le calibre à utiliser. En cas de doute, utiliser le calibre suivant. Plus le calibre est petit, plus la rallonge peut supporter de courant.
- Si l'utilisation d'une rallonge à l'extérieur est inévitable, elle doit comporter, suivant le type de cordon, les suffixes W-A ou W. Par exemple, SJTW-A indique que celle-ci peut être utilisée dehors.

Calibres minimaux des rallonges					
Intensité (en ampères)	Longueur totale de cordon en mètres (pieds)				
	120V	7,6 (25)	15,2 (50)	30,5 (100)	45,7 (150)
	240V	15,2 (50)	30,5 (100)	61,0 (200)	91,4 (300)
Supérieur à		Inférieur à		AWG	
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Non recommandé	

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pendant l'utilisation, porter systématiquement une protection auditive individuelle adéquate homologuée ANSI S12.6 (\$3.19). Sous certaines conditions et suivant la longueur d'utilisation, le bruit émanant de ce produit pourrait contribuer à une perte de l'acuité auditive.

**⚠ AVERTISSEMENT :** PORTER Utiliser des lunettes de sécurité. Les lunettes de jour ne sont PAS des lunettes de sécurité. Utiliser aussi un écran facial ou un masque antipoussières si la découpe doit en produire beaucoup.

**PORTER SYSTÉMATIQUEMENT UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉ:**

- Protection oculaire ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3);
- Protection auditive ANSI S12.6 (\$3.19);
- Protection des voies respiratoires NIOSH/OSHA/MSHA.

Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, portez des équipements de sécurité approuvés tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de décharge électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**UNE MAUVAISE CONNEXION DU CONDUCTEUR DE TERRE POURRAIT ENTRAÎNER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. SI VOUS AVEZ DES DOUTES QUANT À LA MISE À LA TERRE DE LA PRISE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN OU DU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE AVEC L'APPAREIL POUR LA FAIRE CONVENIR À LA PRISE, FAITES PLUTÔT INSTALLER UNE PRISE ADÉQUATE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.**

Cet appareil est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts, et dispose d'une prise de terre qui ressemble à la fiche du dessin A. Un adaptateur temporaire, qui ressemble à l'adaptateur illustré dans les dessins B et C, peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise à 2 pôles, comme le montre le dessin B, si une prise correctement

mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise de terre (dessin A) puisse être installée par un électricien qualifié. La languette rigide verte, le tenon, ou toute autre chose de ce genre, dépassant de l'adaptateur doit être connectée à la terre de façon permanente comme un couvercle d'une boîte de prise de courant correctement reliée à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place au moyen d'une vis en métal.



**AU CANADA, L'UTILISATION D'UN ADAPTEUR TEMPORAIRE EST INTERDITE PAR LE CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ.**

Assurez-vous que l'appareil est branché à une prise électrique ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

### ⚠ AVERTISSEMENT

**SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN CORDON OU UN ENSEMBLE SPÉCIAL DISPONIBLE AUPRÈS DU FABRICANT OU DE SON AGENT DE SERVICE AUTORISÉ.**

### GARANTIES IMPORTANTES

Le symbole apposé sur le produit et son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Vous devez plutôt l'acheminer à un centre de recyclage des composants électriques et électroniques. Vous éviterez ainsi les incidences négatives sur l'environnement et sur la santé qu'occasionnerait la présence de ce produit dans les décharges publiques. Pour en savoir davantage sur le recyclage, veuillez communiquer avec votre administration municipale, votre service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous vous êtes procuré le produit.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### ⚠ AVERTISSEMENT :

- **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. NE PAS CONDUIRE L'APPAREIL QUAND IL EST FIXE. DÉBRANCHER AVANT DE NETTOYER ET D'ENTRETIEN. UTILISEZ A L'INTÉRIEUR. NE PAS UTILISER AVEC UN CORDON OU UNE FICHE ENDOMMAGÉE. GARDER LE CORDON DES SURFACES CHAUFFÉES. NE PAS UTILISER POUR PICK UP INFLAMMABLES, LIQUIDES COMBUSTIBLES TELS QUE GASOLINE, OU UTILISER DANS LES ZONES DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS. NE PAS UTILISER PICKING QUELQUE QUOI EST BRÛLANT OU FUMEUR, TELS QUE CIGARETTES, MATCHES OU CISLES CHAUDES. NE PAS VACUUM TOXIQUE, CARCINOGENIQUE, COMBUSTIBLE OU AUTRE DANGEREUX MATÉRIAUX TELS QUE ASBESTOS, PLOMB, PESTICIDES OU AUTRES MATÉRIAUX DE DANGER POUR LA SANTÉ. DOUBLE ISOLATION - QUAND L'ENTRETIEN, UTILISE SEULEMENT IDENTIQUE PIÈCES DE REMPLACEMENT. POUR L'UTILISATION DU MÉNAGE SEULEMENT. LORS DE L'ENTRETIEN, UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES. NE PAS UTILISER COMME TABOURET DE MARCHÉ.**


### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	EM18101P-1H
Capacité du réservoir	3,8 Litres
Puissance	120 V / 60 Hz / 5 A
Moteur	Monophasé
Tuyau	3,2 cm x 1,2 m
Cable de alimentación	SJTW18AWG / 1,8 m long

### DÉBALLAGE ET RÉSUMÉ DE L'INSTALLATION

1. Tirez les loquets du couvercle dans un mouvement vers l'extérieur, retirez la tête motrice et certains accessoires qui peuvent avoir été expédiés dans le réservoir.
2. Le support de montage mural fourni avec cet aspirateur, voir **MONTAGE DU SUPPORT MURAL** pour les instructions d'installation du support de montage mural.
3. Avant de remplacer la tête motrice, reportez-vous à ce manuel pour vous assurer que le filtre approprié est installé pour l'opération de nettoyage.
4. Remettez la tête d'alimentation en place et appliquez une pression avec le pouce sur chaque loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien en place. Assurez-vous que tous les loquets du couvercle sont bien serrés.
5. Insérez l'extrémité du tuyau dans l'entrée du réservoir.

6. Fixez l'un des accessoires de nettoyage (selon les besoins de nettoyage) aux du tuyau.
7. Tournez légèrement pour serrer la connexion. Branchez le cordon dans la prise murale. L'aspirateur est prêt à l'emploi.
8. Mettez l'appareil sur «**MARCHE**» en poussant l'interrupteur de la position «**0**» à la position «**1**». Le «**0**» est la position «**OFF**» et le «**1**» est la position «**ON**»



⚠ **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessure en cas de démarrage accidentel, arrêtez toujours l'aspirateur et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant d'installer une pièce ou un accessoire de nettoyage.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne modifiez en aucun cas la fiche. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Tout aspirateur pour matières sèches et liquides peut projeter des corps étrangers, présentant ainsi des risques de blessure aux yeux. Mettez toujours des lunettes de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1(ou, au Canada, à la norme CSA Z94.3) avant d'utiliser l'appareil.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'utilisez pas cet aspirateur en présence de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables. Voici quelques exemples de gaz et de vapeurs inflammables : l'essence à briquet, les nettoyeurs de type solvants, les peintures à l'huile, l'essence, l'alcool ou les aérosols. Voici quelques exemples de poussières inflammables : le charbon, le magnésium, l'aluminium, les blocs de poudre ou la poudre noire. N'aspirez ni poussières, ni liquides inflammables, ni combustibles, ni cendres chaudes. N'utilisez pas cet aspirateur pour pulvériser des liquides inflammables ou combustibles. Afin de réduire les risques pour la santé associés aux vapeurs et aux poussières, n'aspirez pas de matériaux toxiques.



**⚠ REMARQUER :** Pour réduire le risque de dommages auditifs, portez des protections auditives lorsque vous utilisez le passer l'aspirateur pendant des heures prolongées ou lorsque vous l'utilisez dans un endroit bruyant.

### MONTAGE DU SUPPORT MURAL

Montez le support mural sur un poteau mural. Sécurisé avec le matériel fourni.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Un support mural mal monté pourrait se détacher et tomber, causant des blessures ou des dommages à l'aspirateur eau/poussière. L'emplacement utilisé pour monter le support mural doit être suffisamment solide pour supporter le poids combiné de l'aspirateur et des accessoires.

**⚠ REMARQUER :** L'emplacement utilisé pour monter le support mural doit être suffisamment solide pour supporter le poids combiné de l'aspirateur et des accessoires.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans filtres installés.


### ASPIRADO EN SECO


#### INSTALLATION DU FILTRE EN MOUSSE

1. L'installation du filtre en mousse aidera à protéger le moteur et à minimiser le risque de formation de buée pouvant apparaître dans l'air d'échappement ou de gouttes de liquide autour du couvercle.

#### INSTALLATION DU FILTRE RÉUTILISABLE

- Le filtre réutilisable doit toujours être dans la bonne position pour réduire le risque de fuites et d'éventuels dommages à l'aspirateur. Assurez-vous que le filtre réutilisable recouvre complètement la cage du filtre. Fixez la bague de serrage et appuyez dessus pour verrouiller ce filtre réutilisable. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le filtre réutilisable et le couvercle (voir illustration). Il est très important d'assembler le filtre réutilisable à la cage sans fuites ni déchirures possibles. Toute fuite permettra aux débris ramassés d'être soufflés hors de l'orifice du ventilateur et renvoyés dans l'environnement environnant.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur pour ramasser de la poussière fine, il sera nécessaire de vider le réservoir à poussière et de nettoyer ou de remplacer le filtre à des intervalles plus fréquents pour maintenir les performances optimales de l'aspirateur.
- Remettez la tête d'alimentation en place et appliquez une pression avec le pouce sur chaque loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien en place. Assurez-vous que tous les loquets du couvercle sont bien serrés.
- Insérez l'extrémité du tuyau dans l'entrée du réservoir.
- Fixez l'un des accessoires de nettoyage (selon les besoins de nettoyage) aux du tuyau.
- Tournez légèrement pour serrer la connexion. Branchez le cordon dans la prise murale. L'aspirateur est prêt à l'emploi.
- Mettez l'appareil sur « MARCHÉ » en poussant l'interrupteur de la position « O » à la position « I ». Le « O » est la position « OFF » et le « I » est la position « ON »






**SE SOUVENIR!** Le filtre en mousse et le filtre sec réutilisable avec anneau doivent être installés pour le ramassage à sec.

**AVIS :**

Un filtre sec est nécessaire pour ramasser les matières sèches. Si vous utilisez l'aspirateur pour ramasser la poussière lorsque le filtre est humide, le filtre se bouchera rapidement et sera très difficile à nettoyer. Si le filtre est mouillé, remplacez-le avant de continuer à faire des collectes à sec.

**RAMASSAGE HUMIDE**


1. Lorsque vous aspirez du liquide, retirez le filtre réutilisable et tout sac à poussière jetable (non inclus). Pour les instructions d'installation du filtre humide en mousse, voir **INSTALLATION DU FILTRE EN MOUSSE**.
2. Remplacez le bloc moteur et appliquez une pression avec le pouce sur chaque loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place. Assurez-vous que tous les loquets du couvercle sont bien serrés.
3. Insérez l'extrémité du tuyau dans l'entrée du réservoir.
4. Fixez l'un des accessoires de nettoyage (selon les exigences de nettoyage) sur le tuyau. Tournez légèrement pour serrer la connexion.
5. Branchez le cordon dans la prise murale. L'aspirateur est prêt à l'emploi.
6. Mettez l'appareil sur "ON" en poussant l'interrupteur de la position "O" à la position "I". Le "O" est la position "OFF" et le "I" est la position "ON".



**AVIS :**

**LES ACCESSOIRES DE RAMASSAGE MOUILLÉS DOIVENT ÊTRE LAVÉS PÉRIODIQUEMENT, EN PARTICULIER APRÈS AVOIR RAMASSÉ DES FLUIDES OU DES DÉVERSEMENTS MOUILLÉS, COLLANTS. CELA PEUT ÊTRE ACCOMPLI AVEC UNE SOLUTION CHAUDE DE SAVON ET D'EAU.**

Cet aspirateur eau/poussière est équipé d'un mécanisme à flotteur qui monte automatiquement pour couper le flux d'air lorsque le liquide dans le réservoir atteint un niveau prédéterminé. Lorsque cela se produit, éteignez l'aspirateur, débranchez le cordon d'alimentation et videz le réservoir à poussière. Vous saurez que le flotteur a coupé le flux d'air car l'aspiration cesse et le bruit du moteur devient plus élevé en raison de l'augmentation de la vitesse du moteur. La capacité de liquide peut varier avec le taux de ramassage.



**IMPORTANT !**

Pour réduire le risque de dommages à l'aspirateur, ne faites pas fonctionner le moteur avec le flotteur en position relevée.


**AVIS :**

**SI ACCIDENTELLEMENT BASCULÉ, L'ASPIRATEUR POURRAIT FERMER L'ASPIRATION. SI CELA SE PRODUIT, PLACEZ L'ASPIRATEUR EN POSITION VERTICALE ET ARRÊTEZ L'INTERRUPTEUR. CELA PERMETTRA AU FLOTTEUR DE RETOURNER À SA POSITION NORMALE ET VOUS POURREZ POURSUIVRE L'UTILISATION.**

**VIDANGE DU RÉSERVOIR**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessures causées par un démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant de vider le réservoir à poussière.

1. Retirez l'ensemble de tête d'alimentation de l'aspirateur eau/poussière en tirant vers l'extérieur sur les clips du couvercle situés de chaque côté de l'aspirateur. Soulevez l'ensemble de tête d'alimentation.
2. Vider le contenu du réservoir dans le conteneur d'élimination des déchets approprié.




## NETTOYAGE

Pour conserver l'aspect optimal de l'aspirateur eau/poussière, utilisez un chiffon imbibé uniquement d'eau et de savon doux pour nettoyer sa surface.


Pour nettoyer le réservoir :

1. Videz les débris.
2. Lavez soigneusement le réservoir avec un chiffon imbibé uniquement d'eau et de savon doux.
3. Essuyez avec un chiffon sec.



Pour nettoyer le filtre en mousse :

1. Lavez le filtre en mousse avec de l'eau et du savon doux.
2. Séchez complètement (environ 24 heures) et réinstallez.



## ENTRETIEN

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessures causées par un démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant de changer ou de nettoyer le filtre. Le filtre doit être nettoyé fréquemment pour maintenir une performance d'aspiration maximale.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la cage du filtre et le flotteur. Le flotteur empêche l'eau de pénétrer dans la turbine et d'endommager le moteur. La cage empêche les doigts de toucher la roue mobile.

**⚠ ATTENTION :** Pour éviter d'endommager la turbine et le moteur, réinstallez toujours le filtre réutilisable avant d'utiliser l'aspirateur pour les ramassages secs et réinstallez toujours le filtre en mousse avant d'utiliser l'aspirateur pour les ramassages secs et les ramassages humides.

**⚠ ATTENTION :** Après le nettoyage, vérifiez que le filtre ne présente pas de déchirures ou de petits trous. N'utilisez pas un filtre troué ou déchiré. Même un petit trou peut faire sortir de la poussière de l'aspirateur. Remplacez-le immédiatement.

**⚠ ATTENTION :** Si le filtre est propre et non endommagé, remplacez-le sur la cage du filtre. S'il ne peut pas être réutilisé, placez un nouveau filtre sur la cage du filtre.

**⚠ ATTENTION :** Nettoyez le filtre dans une zone dégagée.

## STOCKAGE

Avant de ranger l'aspirateur, le réservoir à poussière doit être vidé et nettoyé. Le cordon doit être enroulé et suspendu à l'appareil et les accessoires doivent être conservés dans le porte-accessoires. L'aspirateur doit être stocké à l'intérieur.


## GUIDE DE DÉPANNAGE

**⚠ AVERTISSEMENT :** POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CAUSÉES PAR DES PIÈCES MOBILES ET/OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, COUPEZ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ET DÉBRANCHEZ LA FICHE MISE À LA TERRE DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER LES VÉRIFICATIONS DE DÉPANNAGE.

Los problemas menores a menudo se pueden solucionar sin llamar al servicio de atención al cliente.

SYMPTÔME	CAUSE(S) PROBABLE(S)	MESURE CORRECTIVE
L'aspirateur ne fonctionne pas	Pas d'alimentation électrique	Assurez-vous que la prise de courant est alimentée (vous devrez peut-être faire appel à un électricien)
L'aspiration est réduite lors du ramassage des matières liquides	1. Le réservoir est plein 2. Le tuyau est obstrué 3. Le filtre est obstrué	1. Vider et nettoyer le réservoir 2. Retirer le tuyau et enlevez les débris 3. Nettoyez ou remplacez le filtre
L'aspiration est réduite lors du ramassage des matières liquides	1. Le réservoir est plein 2. Le tuyau est obstrué 3. Le filtre est obstrué	1. Vider et nettoyer le réservoir 2. Retirer le tuyau et enlevez les débris 3. Nettoyez ou remplacez le filtre

## VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES



PIECE	DESCRIPTION	QTÉ
1	Interrupteur	1
2	Poignée adhérence	1
3	Le couvercle supérieur	1
4	Cordon d'alimentation	1
5	Serre-câble	1
6	Baffle	1
7	Moteur	1

PIECE	DESCRIPTION	QTÉ
8	Bague d'étanchéité support moteur	1
9	Joint torique	1
10	Support inférieur moteur	1
11	Flotter	1
12	Cage filtrante	1
13	Bac à poussière	1
14	Support de montage mural	1

## GARANTIE

**Alton Industry Ltd. Group  
Garantie limitée de 1 an**

**Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de main-d'oeuvre de ce produit. Alton Industries Ltd. Group réparera ou remplacera tout matériel ayant un défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas tout problème causé par la mauvaise utilisation, l'abus, les accidents ou les catastrophes naturelles, telles que les inondations ou les ouragans. De plus, les dommages indirects ou accessoires ne sont pas couverts par cette garantie. La couverture prend fin si le produit est vendu ou transféré d'une quelconque façon. Si le produit semble défectueux, soumettre une copie du reçu à l'adresse indiquée ci-dessous et téléphoner au 1-888-899-0146 pour obtenir des instructions avant de retourner ce produit au magasin ou à :**

**Alton Industry Ltd. Group  
643 Innovation Dr.  
West Chicago, IL 60185**

**Nous inspecterons le produit et communiquerons avec vous dans les 72 heures pour vous faire part des résultats de notre vérification. Nous nous réservons le droit de réparer ou remplacer le produit à notre discrétion. Néanmoins, nous pouvons remplacer le produit par un autre produit similaire, mais n'ayant pas exactement les mêmes caractéristiques.**

**Pour obtenir des renseignements sur les pièces et le service téléphoner au, 1-888-899-0146. Cette garantie vous donne des droits spécifiques; il se peut que vous ayez d'autres droits, car ils varient d'un État à l'autre.**